

# Notice de montage du chevalet de campagne en aluminium JAX® (25758)

- Utilisez le levier A pour régler l'angle du rail C. (image 1)
- Utilisez la vis de réglage B pour faire glisser le rail C à la hauteur voulue. (image 1)
- Utilisez la molette D pour régler le support:
  - a) Pour des châssis jusqu'à 96 cm de hauteur, à la verticale ou à l'horizontale. (images 2 & 5)
  - b) Pour des châssis jusqu'à 170 cm de hauteur, les 2 supports E peuvent être placés tout en haut du rail C. (image 6)
  - c) Tourner le support E afin qu'il soit parallèle au rail C pour ranger le chevalet dans le sac.
- La surface de travail F sert de support inférieur aux châssis allant jusqu'à 170 cm de hauteur. (image 6)
- Fixez le support F aux pièces de fixation coulissantes G, qui se trouvent dans la partie centrale des pieds du devant. (images 3 & 4)
- Vérifiez que le support est en position horizontale et bien enclenché. (images 3 & 4)

